









	Halter holder BENDER +WIRTH	Adapter adaptor 
CLL 012	459 Typ L1	C13709 PF-SOCKET-VERO 13-18
CLL 022	434 Typ L1	C13709 PF-SOCKET-VERO 13-18
CLU 024 / 026 / 028	434 Typ L1	C13709 PF-SOCKET-VERO 13-18
CLU 025 / 027	434 Typ L1	C13709 PF-SOCKET-VERO 13-18
CLU 034 / 036 / 038	433 Typ L1	C13709 PF-SOCKET-VERO 13-18
CLU 700 / 701	434 Typ L1	C13709 PF-SOCKET-VERO 13-18
CLU 710 / 711	470 Typ L1	C13709 PF-SOCKET-VERO 13-18
CLU 720 / 721	433 Typ L1	C13709 PF-SOCKET-VERO 13-18


	Halter holder BENDER +WIRTH	Adapter adaptor 
CXA/B 1304	448 Typ L1	C13709 PF-SOCKET-VERO 13-18
CXA 1310	448 Typ L1	C13709 PF-SOCKET-VERO 13-18
CXA/B 1507	441 Typ L1	C13709 PF-SOCKET-VERO 13-18
CXA 1510	441 Typ L1	C13709 PF-SOCKET-VERO 13-18
CXA/B 1512	441 Typ L1	C13709 PF-SOCKET-VERO 13-18
CXA 1520	441 Typ L1	C13709 PF-SOCKET-VERO 13-18
CXA/B 1816	437 Typ L1	C13709 PF-SOCKET-VERO 13-18
CXA/B 1820	437 Typ L1	C13709 PF-SOCKET-VERO 13-18
CXA/B 1830	457 Typ L1	C13709 PF-SOCKET-VERO 13-18
CXA 1850	437 Typ L1	C13709 PF-SOCKET-VERO 13-18


	Halter holder BENDER +WIRTH	Adapter adaptor 
HM 05 / 09 / 13	434 Typ L1	C13709 PF-SOCKET-VERO 13-18
HM 16 / 24 / 30	433 Typ L1	C13709 PF-SOCKET-VERO 13-18


	Halter holder BENDER +WIRTH	Adapter adaptor 
XUAN 1313	434 Typ L1	C13709 PF-SOCKET-VERO 13-18
XUAN 1919	433 Typ L1	C13709 PF-SOCKET-VERO 13-18


	Halter holder BENDER +WIRTH	Adapter adaptor 
PB04H07	434 Typ L1	C13709 PF-SOCKET-VERO 13-18
PB07H04	434 Typ L1	C13709 PF-SOCKET-VERO 13-18
PB10H08	434 Typ L1	C13709 PF-SOCKET-VERO 13-18
PB15H04 / PB15H05 / PB15U06	437 Typ L1	C13709 PF-SOCKET-VERO 13-18
PB20H03	437 Typ L1	C13709 PF-SOCKET-VERO 13-18
PB30H04	437 Typ L1	C13709 PF-SOCKET-VERO 13-18


	Halter holder BENDER +WIRTH	Adapter adaptor LEDiL
4W COB (LEMWM11)	444 Typ L1	C13709 PF-SOCKET-VERO 13-18
24W COB (LEMWM18)	445 Typ L2	C13709 PF-SOCKET-VERO 13-18



	Halter holder BENDER +WIRTH	Adapter adaptor LEDiL
Luxeon CoB 105, 107, 109	452 Typ L1	C13709 PF-SOCKET-VERO 13-18
Luxeon CoB 1202s	452 Typ L1	C13709 PF-SOCKET-VERO 13-18
Luxeon CoB 1202 / 1203	480 Typ L1	C13709 PF-SOCKET-VERO 13-18
Luxeon CoB 1204 / 1205	432 Typ L2	C13709 PF-SOCKET-VERO 13-18



	Halter holder BENDER +WIRTH	Adapter adaptor LEDiL
CHM / CXM-9 (AA00)	461 Typ L1	C13709 PF-SOCKET-VERO 13-18
CHM / CLM / CXM-9 (AC00)	434 Typ L1	C13709 PF-SOCKET-VERO 13-18
CHM-6 (XH00)	434 Typ L1	C13709 PF-SOCKET-VERO 13-18
CHM / CLM / CXM-14 (AC00)	433 Typ L1	C13709 PF-SOCKET-VERO 13-18
CHM-9 (XH00)	433 Typ L1	C13709 PF-SOCKET-VERO 13-18
CHM-11 (XH00)	433 Typ L1	C13709 PF-SOCKET-VERO 13-18
CHM-14 (XH00)	453 Typ L2	C13709 PF-SOCKET-VERO 13-18

	Halter holder BENDER +WIRTH	Adapter adaptor LEDiL
NJ.. 024Z	452 Typ L1	C13709 PF-SOCKET-VERO 13-18
NT.. 024B	452 Typ L1	C13709 PF-SOCKET-VERO 13-18
NV.. 024Z	438 Typ L1	C13709 PF-SOCKET-VERO 13-18
NF.. 036B	438 Typ L1	C13709 PF-SOCKET-VERO 13-18
NF.. 060B	438 Typ L1	C13709 PF-SOCKET-VERO 13-18



	Halter holder BENDER +WIRTH	Adapter adaptor LEDiL
Soleriq S13	437 Typ L1	C13709 PF-SOCKET-VERO 13-18
Soleriq S13 2nd Gen.	477 Typ L1	C13709 PF-SOCKET-VERO 13-18



	Halter holder BENDER +WIRTH	Adapter adaptor LEDiL
CoB PACE	434 Typ L1	C13709 PF-SOCKET-VERO 13-18

	Halter holder BENDER +WIRTH	Adapter adaptor 
LC006B / LC008B	464 Typ L1	C13709 PF-SOCKET-VERO 13-18
LC010C	479 Typ L1	C13709 PF-SOCKET-VERO 13-18
LC013B	451 Typ L1	C13709 PF-SOCKET-VERO 13-18
LC019B	465 Typ L1	C13709 PF-SOCKET-VERO 13-18
LC020C	479 Typ L1	C13709 PF-SOCKET-VERO 13-18
LC040C	480 Typ L1	C13709 PF-SOCKET-VERO 13-18

	Halter holder BENDER +WIRTH	Adapter adaptor 
ZC4 / ZC6	434 Typ L1	C13709 PF-SOCKET-VERO 13-18
ZC12 / ZC18	433 Typ L1	C13709 PF-SOCKET-VERO 13-18

	Halter holder BENDER +WIRTH	Adapter adaptor 
Mini Zenigata	452 Typ L1	C13709 PF-SOCKET-VERO 13-18

	Halter holder BENDER +WIRTH	Adapter adaptor 
SLE G5 LES 06	434 Typ L1	C13709 PF-SOCKET-VERO 13-18
SLE G5 LES 11	434 Typ L1	C13709 PF-SOCKET-VERO 13-18
SLE G5 LES 15	433 Typ L1	C13709 PF-SOCKET-VERO 13-18

	Halter holder BENDER +WIRTH	Adapter adaptor 
DMC 122	434 Typ L1	C13709 PF-SOCKET-VERO 13-18
DMC 124 / 125	433 Typ L1	C13709 PF-SOCKET-VERO 13-18
DMC 128	433 Typ L1	C13709 PF-SOCKET-VERO 13-18
DMS 099	433 Typ L1	C13709 PF-SOCKET-VERO 13-18

Ist Ihre COB oder die gewünschte Bauform nicht aufgeführt? Bitte sprechen Sie uns an.
If your COB or requested shape is not available, please contact us.

Die Informationen in diesem Dokument sind ohne Gewähr und können ohne Vorankündigung geändert werden.
The information in this document is provided without liability and subject to change without notice.

Die dargestellten Halter / Reflektor Kombinationen zeigen lediglich die technische Machbarkeit.
Die Kabelaustritte an den Haltern sind abhängig vom verwendeten COB.
Optische Daten und Datenblätter gibt es auf Anfrage nach Verfügbarkeit beim Reflektorhersteller.

The represented holder / reflector combinations show only the technical feasibility.
The cable exits of the holders are pending on the COB.
Optical data and datasheets are available on request and availability at the reflector manufacturer.